MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL EQUIPO





Modelos: 50, 100, 200, 400 MEMORIAS

CLAVES MEMORY DOOR: EM052, EM102, EM202, EM402 CLAVES MEMORY DOOR VIDEO RED: MV052, MV102, MV202, MV402





V23-VS20

1 ATENCIÓN

Le recomendamos que antes de realizar la instalación de su equipo "**MEMORY-DOOR**" lea las siguientes instrucciones. De esta manera garantizará que su equipo funcione en forma adecuada y le brinde servicio durante muchos años.

Desempacando su equipo

Al desempacar su equipo "MEMORY-DOOR", encontrará lo siguiente:

- A) Un equipo "MEMORY-DOOR".
- B) Un instructivo de instalación y operación.
- C) Una llave Allen 5/64".
- D) Un cable duplex calibre 18 con clavija (ya conectado)
- E) **Modem USB** (no incluido). Se recomienda para programar remotamente desde una PC. Con este equipo y su software podrá capturar, enviar o recibir parámetros como ID`s, números telefónicos, usuarios, claves de acceso o de programación, tiempos de operación, etc., todo en cuestión de minutos. (clave: MUSB).



CARACTERISTICAS

El portero electrónico de "n" memorias "**MEMORY-DOOR**" es un equipo que elimina al máximo el problema de instalación, pues no es necesario realizar ningún tipo de tendido de cable, ya que usa una línea telefónica para establecer la comunicación.

Dependiendo del modelo, cuenta con 50, 100, 200 o 400 memorias, en las que se pueden programar los diferentes números telefónicos de las casas que se encuentran en el conjunto habitacional, así como su correspondiente número de identificación el cual se puede programar para que sea de 1, 2, 3 y hasta 4 dígitos, sirve para la marcación abreviada de los números telefónicos de las casas del conjunto habitacional.

Posee una Salida para que se instale un teléfono opcional en la caseta de vigilancia o conserje, y para que él sea quien atienda directamente a la persona que esta llamando a la puerta.

El "**MEMORY-DOOR**" es capaz de contestar llamadas entrantes, y permitir al usuario enrutarse hacia el frente de puerta, o hacia el teléfono del conserje o caseta de vigilancia a través de comandos muy fáciles de aprender.

También es posible conectar hasta cuatro chapas o contra-chapas ya sean eléctricas o magnéticas y de esta manera permitir el paso del visitante desde la comodidad de su hogar, marcando en su teléfono un simple comando para este propósito. Estas chapas solamente será posible activarlas estando el frente de puerta comunicado con el vigilante, o con los usuarios, y estos últimos serán los únicos que puedan abrir la puerta por comando, no permitiéndole esta acción en ningún momento al visitante, ni aún cuando él posea un dialer DTMF.

De estas cuatro chapas que se mencionan, dos de ellas (3 y 4) son opcionales, por lo que, si las requiere, deberá comprar por separado sus módulos correspondientes (clave: MMCHE).

Todos lo modelos de **MEMORY-DOOR** cuentan con dos salidas integradas para conectar algún tipo de chapa o contrachapa y activarlas con un comando desde el teléfono del usuario o conserje ó bien con las claves de apertura de 6 dígitos marcadas en el teclado del Memory Door. Además de 2 salidas para chapas opcionales.

La salida para conectar la chapa etiquetada como CHAPA1 proporciona alimentación de 12 VCA /1 A, por lo que puede conectarse una chapa o contrachapa directamente, siempre y cuando se cumpla con las características eléctricas.

La salida para conectar la chapa etiquetada como CHAPA2 solamente entrega un contacto de estado solido ya sea NA o NC, por lo que debe conectarse la chapa con su alimentación de forma externa.

De la misma manera para las CHAPAS 3 y 4 (opcionales), estas entregan un contacto NA o NC y es necesario conectar la alimentación de forma externa.

Para todos los casos, las salidas para chapas se pueden programar en tiempo de duración de apertura, programar la clave de apertura desde el conserje, además de que se cuenta con botones para la apertura manual de las chapas.

En las casas o apartamentos de los usuarios puede solicitar a su compañía telefónica la opción "**Dos a la vez**" para que cuando la línea se encuentre ocupada, el usuario pueda tomar la llamada del "**Memory Door**" y poder atender a la persona visitante con la opción de apertura de puerta, y posteriormente re-tomar la llamada retenida.

Se le puede programar dos **claves de acceso** que empezarán con "*" y después cualquier continuación numérica de 5 dígitos (excepto 0 como primer dígito) para la apertura de las puertas, para que los usuarios puedan usarlas sin necesidad de tener la llave. Estas claves son programables.

Para hacer la programación de manera remota (vía PC), rápida, fácil y eficiente se sugiere utilizar el equipo "Modem-USB" (MUSB).

COMPONENTES DEL FRENTE DE ACCESO.

- FRENTE del exterior con botonera (acabado pintura anticorrosiva).
- Salida para activar la puerta eléctricamente sin necesidad de emplear transformador exterior.
- Salida de contacto de estado sólido, para conectar cualquier sistema automático ó manual.
- Salidas para botón auxiliar de apertura de puertas en forma manual.
- Bocina para intemperie y micrófono de alta sensibilidad.
- Tarjeta electrónica con 3 diferentes ajustes para Bocina, Micrófono y Neutralización respectivamente.
- Caja metálica para empotrar en pared con acabado de pintura anticorrosiva.
- Tarjeta electrónica barnizada protegida contra humedad y medio ambiente.
- Led indicador de operación, en la carátula.

Voltaje de alimentación: 127 VCA Consumo de corriente: 60 mA

Frecuencia: 60 Hz.

RECOMENDACIONES

No conecte ningún cable de los equipos a las líneas de alimentación de C.A

- Evite usar el mismo conducto que utiliza para equipo de oficina, electrónico o electrodoméstico, ya que la inducción de estos puede interrumpir la operación del equipo.
- Al montar el "MEMORY-DOOR", en lugar de campanillas o timbres, cerciórese de desconectar los alambres del transformador existente, o desenchufar la red de C. A.




Fig. 1

- Para limpiar su FRENTE, no utilice alcohol, barnices, solventes o bencenos, límpielo con un paño humedecido con agua o con un líquido limpiador doméstico.
- No salpique con agua el FRENTE (Fig. 1).
- Evite tender los cables de conexión a través de puertas, ventanas o entre muebles ya que esto puede dañar los cables.
- Si su instalación es sobre el piso, asegúrese de fijar los cables de preferencia por lugares poco transitables para evitar posibles accidentes.

MONTAJES

Montaje empotrado al Muro del FRENTE DE ACCESO "**MEMORY-DOOR**" (A 1.30 mts. sobre el nivel del piso).

Para instalar el FRENTE DE ACCESO "**MEMORY-DOOR**" abra un boquete en el muro con espacio de 13.3 cm de ancho X 19.3 cm de largo X 5.7 cm de profundidad, incrementando un espacio de 3 a 5 mm en cada lado.

Acondiciónelo con el material adecuado para la fijación de su FRENTE DE ACCESO "MEMORY-DOOR", pudiendo ser este cemento, yeso etc. y así asegurar de manera contundente la seguridad, durabilidad y funcionamiento del equipo.





Fig. 2

Retirar la Tarjeta del Chasis

Antes de empotrar el chasis, es conveniente retirar la tarjeta para evitar que se moje ó se cubra con pasta utilizada para fijar el gabinete.


- 1. Retire la tapa frontal del equipo aflojando los 4 tornillos que la sujetan.
- Retire los cables y conectores de la bocina, micrófono, foquito y el cable plano de teclado, así como el conector del transformador, teniendo el cuidado de recordar la posición de los mismos. Todos los conectores cuentan con indicadores de posición.
- 3. Quite las 4 tuercas que sujetan a la tarjeta y retírela con cuidado sin forzar ni hacer mucha presión.
- 4. Si se le facilita puede retirar primero la tarjeta pequeña del conector, pero al reinstalarla revise que el conector quede exacto sin que se corra ningún pin.



PRECAUCION

Es de vital importancia tener a bien tomar en cuenta esta aclaración al momento de instalar ó sustituir la tarjeta de circuito impreso de los equipos FRENTES DE PUERTA VOZ ABIERTA DE EMPOTRAR, DE LA FAMILIA MEMORY DOOR.

EN LA TARJETA MEMORY DOOR MOD. 09/2011 hemos cambiado el orden ó posición de los cables en el conector hembra del transformador. Los cables azules se colocaron en los extremos, y los cables amarillos en el centro del conector hembra de 4 vías. Si el modelo de tarjeta de su equipo es 02/2011 (febrero del 2011) ó de años más atrasados, y la va sustituir por una modelo 09/2011 o posterior, cambie el orden de los cables del transformador en el conector hembra, tal como se muestra en la imagen del trasformador. DE NO HACERLO OCACIONARÁ GRAVE DAÑO A SU EQUIPO.



CONEXIONES Y AJUSTES

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE UNA CHAPA ELECTRICA EN LA SALIDA DE CHAPA 1




DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE UNA CHAPA ELECTRICA

EN LA SALIDA DE CHAPA 2 (usando contactos NA)






DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE UNA CHAPA ELECTROMAGNETICA EN LA SALIDA DE CHAPA 2 (usando contactos NC)



ESQUEMA DE CONEXIÓN DE MEMORY DOOR VIDEO RED CON VIDEO BOOSTER DE 1 ENTRADA 2 SALIDAS



La operación del equipo **Memory Door Video RED** es muy sencilla. Al momento de marcar un número de ID (departamento), la cámara se enciende enviando la señal a los monitores del departamento en cuestión, y al colgar la línea del memory door video red la cámara se apaga.

ESQUEMA DE INSTALACION MEMORY DOOR VIDEO RED CON VIDEO BOOSTER DE 1 ENTRADA 10 SALIDAS Y 60 MONITORES






DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE UN CONTROLADOR AUTOMATICO DE APERTURA DE PORTON VEHICULAR, UTILIZANDO EL MODULO DE CHAPA #3 6 CHAPA #4 MODELO: MMCHE (OPCIONALES, NO INCLUIDAS EN EL EQUIPO)




CONFIGURACIÓN EN UNA LINEA TELEFONICA



- 1. Línea Telefónica del Memory Door
- 2. Teléfono del Conserje
- 3. Chapa Eléctrica (según modelo del equipo)
- 4. Línea Telefónica de las casas o departamentos.

CONFIGURACIÓN USANDO UN PBX



- 1. Conmutador.
- 2. Extensiones del conmutador para cada casa ó departamento.
- 3. Extensión del conmutador para el Memory Door
- 4. Teléfono del conserje
- 5. Chapa Eléctrica (según modelo)6. Línea Telefónica

AJUSTE

El Sistema "MEMORY- DOOR" funciona bajo tecnología digital por lo cual no se requiere ningún ajuste electrónico para su operación normal, sin embargo algunos componentes de transmisión del frente de acceso funcionan en forma analógica por lo que requieren en ocasiones de efectuar ajustes en los siguientes puntos.

Micrófono.

Este ajuste está ubicado en la tarjeta con el nombre de <u>MICROFONO</u>, controla en mayor o
menor intensidad el sonido transmitido desde el frente hacia el aparato telefónico, ajústelo
suavemente hasta encontrar el sonido que resulte agradable en el aparato telefónico.

Bocina.

 Este ajuste esta indicado en la tarjeta con el nombre de <u>BOCINA</u> y controla el volumen del sonido recibido por la Bocina, del frente ajuste este control hasta obtener un sonido que le permita escuchar en forma clara la voz emitida desde los aparatos telefónicos.

Balance:


 Control de Acoplamiento del equipo a las características eléctricas de la línea. Se recomienda inicialmente centrar el preset y controlar niveles de audio con los controles de micrófono y bocina y solo en situación de no mantener una comunicación fluida (entrecortamiento de voz), mover este preset en sentido inverso a las manecillas del reloj hasta encontrar el punto óptimo.

RECONOCIMIENTO DE TONO OCUPADO

El equipo Memory Door tiene la capacidad de liberar la línea por varios métodos, uno de ellos es que al estar en una comunicación Frente-usuario, y el usuario cuelga, entonces se generan tonos de ocupado que el equipo detecta y entonces entiende que la conversación terminó y libera la línea.

Para esta detección se tiene un circuito que se encuentra en esta misma tarjeta de audio y ajustes que estamos mencionando.

En esta pequeña tarjeta se tiene un led rojo etiquetado como Led 3, el cual deberá encender y apagar con la misma cadencia del tono de ocupado, es decir al tener tono encenderá y en ausencia de tono se apagará.



PROGRAMACIÓN

La programación del "**MEMORY DOOR**" de manera local, se hace **solo** a través del teléfono del conserje, el cual deberá ser de teclas con marcación en tonos.


También puede programar el Memory door de forma remota, vía PC, para lo cual requiere el equipo **Modem USB** o bien llamar al **centro de atención remota** que se indica al final de este instructivo.

Los parámetros que pueden ser cambiados manualmente, son los siguientes:

- 1. Cambio de Clave de Programación, comando *1
- 2. Número de Dígitos para ID, comando *2
- 3. Tiempo de colgado después de abrir la contra-chapa desde el usuario comando *3
- 4. Tiempo Máximo de Conversación, comando *4
- 5. Grabar números telefónicos nuevos, comando *5
- 6. Cambio de ID y números telefónicos ya existentes, comando *6
- 7. Grabar clave de Acceso (1) de 5 dígitos, comando * 7.
- 8. Grabar clave de Acceso (3) de 5 dígitos, comando * 83.
- 9. Grabar clave de Acceso (4) de 5 dígitos, comando * 84.
- 10. Grabar clave de Acceso (2) de 5 dígitos, comando * 9.
- 11. Tiempo de activación chapa 1 comando * #... 1
- 12. Tiempo de activación chapa 2 comando * #... 2
- 13. Tiempo de activación chapa 3 comando * #... 3
- 14. Tiempo de activación chapa 4 comando * #... 4

1. CAMBIO DE CLAVE DE PROGRAMACIÓN. COMANDO *1

- a) Descuelgue el teléfono, al escuchar tono de invitación marque *1, el usuario escuchará **Beep-Beep.**
- b) Marque su clave de fábrica o personal <u>7733/XXXX</u>, espere a escuchar el sonido de aceptación de comando **Beep-Beep**. (XXXX) representa su nueva clave personal.
- c) A continuación marque la nueva clave *(en este ejemplo 5555)* y espere a escuchar **Beep**. **Beep**, que indica que la clave fue aceptada.
- d) Al terminar cuelgue.




2. NÚMERO DE DÍGITOS PARA ID. COMANDO *2

El número de ID (número de identificación), es con el que se designará cada una de las casas o apartamentos. Este ID puede ser de 1, 2,3, ó 4 dígitos.

Ejemplo 1: Programar 1 dígito para el ID

- a) Descuelgue su teléfono y al escuchar tono de invitación, marque el comando *2, escuchará **Beep-Beep.**
- b) Marque su clave de fábrica o personal <u>7733/XXXX</u>, espere a escuchar el sonido de aceptación de comando **Beep-Beep**.
- c) Marque el número que indique la cantidad de dígitos con los cuales desea operar el ID, en este ejemplo 1 que le indica que el número del ID es de 1 dígito, pudiendo ser de 1, 2, 3 ó 4 dígitos.
- d) Espere a escuchar **Beep-Beep** y al terminar cuelgue.



Nota: De fábrica viene programado con 3 dígitos para el ID.

3. TIEMPO DE COLGADO DESPUÉS DE ABRIR LA CONTRACHAPA DESDE EL USUARIO. COMANDO *3

Cuando se tiene una comunicación Usuario-Frente (iniciada por el usuario o por el frente) se cuenta con la opción de poder activar cualquiera de las 4 posibles chapas y el equipo continúa con el enlace para poder, si así se requiere, volver a activar la contra-chapa o bien preguntar si ya pasó el visitante. En caso de que no se haya liberado la línea del frente con el comando #7, el equipo cuenta con la opción de programar un lapso de tiempo para liberar la línea automáticamente después de desactivar la contra-chapa.

Este tiempo puede ser desde 0 segundos (inmediato) hasta 120 segundos (2 minutos) con intervalos como se indica en la tabla mas adelante.

El comando para programar este tiempo es *3.

a) Descuelgue el teléfono, al escuchar tono de invitación marque *3, el usuario escuchará Beep-Beep.

- b) Marque su clave de fábrica o personal <u>7733/XXXX</u>, espere a escuchar el sonido de aceptación de comando **Beep-Beep**. (XXXX) representa su nueva clave personal.
- c) Marque un dígito del 0 al 9 para asignar el tiempo de liberación de línea después de apertura de contra-chapa según la siguiente tabla:


Valor (Y)	Tiempo		
0	Inmediato		
1	5 Seg.		
2	10 Seg.		
3	15 Seg.		
4	20 Seg.		
5	25 Seg.		
6	30 Seg.		
7	60 Seg. (1 minuto)		
8	90 Seg. (1 ½ minutos)		
9	120 Seg. (2 minutos)		

d) Escuchara beep-beep y cuelgue.Nota: Valor de fábrica "3" (15 Segundos).



4. TIEMPO MAXIMO DE CONVERSACIÓN. COMANDO *4

- a) Descuelgue su teléfono, al escuchar tono de invitación marque el comando *4, escuchará **Beep-Beep**.
- b) Marque su clave de fábrica o personal <u>7733/XXXX</u>, espere a escuchar el sonido de aceptación de comando **Beep-Beep**.
- c) Marque los dígitos del tiempo máximo de conversación en minutos según desee (Ver nota).
- d) Por ejemplo Si usted requiere 5 minutos de conversación marque 05.
- e) Espere a escuchar **Beep-Beep**, y al terminar cuelgue.



Nota: El tiempo de conversación puede tomar valores desde 01 minutos hasta 10 minutos. De fábrica viene programado con 1 minuto.

5. GRABAR ID Y NUMEROS TELEFONICOS NUEVOS. COMANDO *5

Nota: Para que el usuario pueda grabar 100 ó más números telefónicos, el valor del ID debe iniciar en una cifra de 3 dígitos, por ejemplo 200,300, etc.

El número telefónico puede contener como máximo 16 dígitos, incluyendo símbolo #. Si el número es menor de 16 dígitos, se debe agregar un * después de marcar el número telefónico.

Ejemplo1: ID de 1 dígito por ejemplo 7 y número telefónico 55883309

- a) Descuelgue su teléfono y al escuchar tono de invitación marque el comando *5, espere a escuchar Beep-Beep.
- b) Marque su clave de fábrica o personal 7733/XXXX, espere a escuchar el sonido de aceptación de la clave Beep-Beep.
- c) Marque los dígitos del ID en este ejemplo 7 (un solo dígito), y espere a escuchar Beep cuando si existe ó Beep-Beep cuando no exista, el ID.
- d) En este momento el equipo buscará en su memoria si el ID existe o no. Si lo encuentra lo indicará enviando un Beep y si no existe lo indicara con Beep-Beep y ahora podrá marcar el número telefónico para ese ID, no olvide que si el número telefónico es menor de 16 dígitos deberá agregar un * al final de su marcado.

En este punto de la programación si usted desea volver a grabar otro ID, solo marque un * y nuevamente repita desde el punto (c).


Si de lo contrario ya no desea grabar ID y otro número telefónico, solo marque un "#" y espere a escuchar **Beep-Beep** y cuelque.

CASO 1: Cuando el ID si existe



BEEP-BEEP Y NUEVAMENTE REPITA DESDE EL PUNTO C

CASO 2: Cuando el ID no existe




6. CAMBIO DE ID Y NUMEROS TELEFONICOS YA EXISTENTES. COMANDO *6

Importante: Cuando el ID no exista, el equipo lo indicará con **Beep**, después de marcar el ID, deberá de marcar "#" para salir de la programación, ya que no podrá cambiar el ID ó el numero telefónico para ello vaya al punto anterior.

CASO 1: CUANDO SE DESEA CAMBIAR EL ID Y CONSERVAR EL MISMO NUMERO TELEFONICO.

- a) Descuelgue su teléfono y al escuchar tono de invitación marque el comando *6, escuchará **Beep-Beep.**
- b) Marque su clave de fábrica o personal <u>7733/XXXX</u>, espere a escuchar el sonido de aceptación de la clave **Beep-Beep**.
- c) Marque los dígitos del ID que desea cambiar, y espere a escuchar **Beep- Beep** que indica que el ID existe. Para este ejemplo usaremos **(12)** como numero de ID.
- d) Digite el nuevo ID (por ejemplo 13) y esperé a escuchar Beep-Beep.
- e) Vuelva a digitar el número telefónico ya existente seguido de un *, escuchará **Beep-Beep** y ahora si desea salir de la programación marque "#" escuchará **Beep-Beep** y cuelque.



CASO 2: CUANDO QUIERE CAMBIAR EL NUMERO TELEFONICO Y CONSERVAR EL MISMO ID.


- a) Descuelgue su teléfono y al escuchar tono de invitación marque el comando *6, escuchará **Beep-Beep.**
- b) Marque su clave de fábrica o personal <u>7733/XXXX</u>, espere a escuchar el sonido de aceptación de la clave **Beep-Beep**.
- c) Marque los dígitos del ID (para este ejemplo usaremos el **14**) correspondiente al número de ID y al número telefónico a cambiar, esperé a escuchar un **Beep-Beep.**
- d) Vuelva a marcar el mismo ID (14) y escuchará Beep-Beep
- e) Marque el nuevo número telefónico terminando con * espere escuchar **Beep-Beep**, y ahora si desea salir de la programación marque "#" y escuchará **Beep-Beep** y cuelgue.



EN ESTE PUNTO DE LA PROGRAMACIÓN PUEDE CAMBIAR OTRO ID, SOLO VUELVA A MARCAR " * ", ESPERE A ESCUCHAR BEEP-BEEP Y NUEVAMENTE SIGA LOS PASOS C, D, E


7. GRABAR CLAVE DE ACCESO 1, DE 5 DIGITOS. COMANDO *7 (CHAPA 1).

- a) Descuelgue su teléfono y al escuchar tono de invitación marque el comando *7, espere a escuchar **Beep-Beep.**
- b) Marque su clave de fábrica o personal <u>7733/XXXX</u>, espere a escuchar el sonido de aceptación de la clave **Beep-Beep**.
- c) Marque los 5 dígitos de la clave de acceso. Por ejemplo 23456.
- d) Espere a escuchar beep beep de aceptación y cuelgue.




8a.- GRABAR CLAVE DE ACCESO 3, DE 5 DIGITOS. COMANDO * 83 (CHAPA 3 opcional)

- a) Descuelgue su teléfono y al escuchar tono de invitación marque el comando *83, espere a escuchar **Beep-Beep**
- b) Marque su clave de fábrica o personal <u>7733/XXXX</u>, espere a escuchar el sonido de aceptación de la clave **Beep-Beep**.
- c) Marque los 5 dígitos de la clave de acceso. Por ejemplo 45678.
- d) Espere a escuchar **Beep-Beep** y cuelgue.




8b.- GRABAR CLAVE DE ACCESO 4, DE 5 DIGITOS. COMANDO * 84 (CHAPA 4 opcional)

- a) Descuelgue su teléfono y al escuchar tono de invitación marque el comando *84, espere a escuchar **Beep-Beep**
- b) Marque su clave de fábrica o personal <u>7733/XXXX</u>, espere a escuchar el sonido de aceptación de la clave **Beep-Beep**.
- c) Marque los 5 dígitos de la clave de acceso. Por ejemplo 87654.
- d) Espere a escuchar **Beep-Beep** y cuelgue.



9.- GRABAR CLAVE DE ACCESO 2, DE 5 DIGITOS. COMANDO * 9 (CHAPA 2)

- e) Descuelgue su teléfono y al escuchar tono de invitación marque el comando *9, espere a escuchar Beep-Beep
- f) Marque su clave de fábrica o personal <u>7733/XXXX</u>, espere a escuchar el sonido de aceptación de la clave **Beep-Beep**.
- g) Marque los 5 dígitos de la clave de acceso. Por ejemplo 24680.
- h) Espere a escuchar **Beep-Beep** y cuelque.



COMANDO * # (programación de chapas)


El comando *# (relacionado a programación de tiempo de apertura) requiere que después de la clave se ingrese un dígito adicional, el cual nos indicará a cual chapa queremos modificar el tiempo de apertura.

La relación del dígito es igual que al número de chapa, es decir:

*#	clave	1	tiempo de apertura para chapa 1
*#	clave	2	tiempo de apertura para chapa 2
*#	clave	3	tiempo de apertura para chapa 3
*#	clave	4	tiempo de apertura para chapa 4

10.- CAMBIAR TIEMPO DE APERTURA DE CHAPA 1, COMANDO * #... 1


- a) Descuelgue su teléfono y al escuchar tono de invitación marque el comando * #, espere a escuchar **Beep-Beep**
- b) Marque su clave de fábrica o personal <u>7733/XXXX</u>, espere a escuchar el sonido de aceptación de la clave **Beep-Beep**.
- c) Marque ahora el número relacionado con la operación a realizar ("1" para este caso)
- d) Espere a escuchar **Beep-Beep**.
- e) Ahora marque un dígito (entre 1 y 9) que será el tiempo en segundos que permanecerá activada la chapa después de marcar el comando de apertura correcto. 5 segundos para este ejemplo.
- f) Espere a escuchar **Beep-Beep** y cuelque.



De fábrica la chapa 1 viene con un tiempo de apertura de 2 sg

11.- CAMBIAR TIEMPO DE APERTURA DE CHAPA 2, COMANDO * #... 2

- a) Descuelgue su teléfono y al escuchar tono de invitación marque el comando * #, espere a escuchar **Beep-Beep**
- b) Marque su clave de fábrica o personal <u>7733/XXXX</u>, espere a escuchar el sonido de aceptación de la clave **Beep-Beep**.
- i) Marque ahora el número relacionado con la operación a realizar ("2" para este caso)
- j) Espere a escuchar **Beep-Beep**.
- k) Ahora marque un dígito (entre 1 y 9) que será el tiempo en segundos que permanecerá activada la chapa después de marcar el comando de apertura correcto. 9 segundos para este ejemplo.
- I) Espere a escuchar **Beep-Beep** y cuelgue.



De fábrica la chapa 2 viene con un tiempo de apertura de 2 sg

12.- CAMBIAR TIEMPO DE APERTURA DE CHAPA 3 o CHAPA 4, COMANDO * #... 3 ó *#...4.

Si usted adquirió los módulos externos para apertura de chapas 3 ó 4, deberá realizar el mismo procedimiento anterior, solo que deberá indicar a cual chapa cambiará el tiempo Ej.

*# 7733 3 3 Procedimiento para programar la chapa 3 con 3 sg de apertura.

*# 7733 4 7 Procedimiento para programar la chapa 4 con 7 sg de apertura.

De fábrica las chapas 3 y 4 vienen con un tiempo de apertura de 2 sg.

TABLA DE PROGRAMACIÓN MEMORY DOOR

PARAMETRO	COMANDO	SONIDO	CLAVE DE FABRICA O PERSONAL	SONIDO	CAMBIO DE PARAMETRO	SONIDO	VALOR INICIAL
Cambio de Clave de Programación de 4 dígitos	*1	Beep-Beep	7733 XXXX	Beep-Beep	()()()()	Beep-Beep	7733
Número de dígitos para ID de 1 a 4	*2	Beep-Beep	7733 XXXX	Beep-Beep	()	Beep-Beep	3
Tiempo para liberar línea después de la apertura de contra chapa	*3	Beep-Beep	7733 XXXX	Beep-Beep	() Nota 5	Beep-Beep	3
Tiempo Máximo de Conversación de 1 a 10 mm	*4	Beep-Beep	7733 XXXX	Beep-Beep	()()	Beep-Beep	1

					()()()() (*)	Beep Beep-Beep	ID existe Pasa a Otro ID
					()()()()	Beep-Beep	ID no existe
Grabar ID y número telefónico nuevo	* 5	Beep-Beep	7733 XXXX	Beep-Beep	()()()()()()()()()(*)	Beep-Beep	No. Telefónico respectivo
					(*)	Веер-Веер	Otro ID más
					ó		
					(#)	Beep-Beep	Sale de programa-
					Nota 1 Nota 2		ción

Cambio de ID dejando el mismo número telefónico	*6	Веер-Веер	7733 XXXX	Веер-Веер	()()()() ()()()() ()()()()(*) (*) ó (#)	Beep-Beep Beep-Beep Beep-Beep Beep-Beep	ID Existe ID nuevo Remarcar mismo número Otro ID Sale de programa- ción
Cambio de Número telefónico dejando el mismo número De ID.	*6	Beep-Beep	7733 XXXX	Beep-Beep	()()()() ()()()() ()()()()() ()()()(*) (*)	Beep-Beep Beep-Beep Beep-Beep Beep-Beep	ID. Existe Repetir mismo ID Nuevo número de teléfono Otro ID Sale de programa- ción

Grabar clave de acceso 1 5 dígitos Chapa1	*7	Beep- Beep	7733 XXXX	Beep- Beep	()()() Nota			
Grabar clave de acceso 3 5 dígitos Chapa3	*83	Beep- Beep	7733 XXXX	Beep- Beep	()()() Nota			
Grabar clave de acceso 4 5 dígitos Chapa4	*84	Beep- Beep	7733 XXXX	Beep- Beep	()()()()() Nota 3			
Grabar Clave de acceso 2 de 6 dígitos Chapa 2	* 9	Beep- Beep	7733 XXXX	Beep- Beep	()()() Nota			
CHAPAS	Comando	Sonido	Clave	Sonido	operación	Sonido	parámetro	default
Tiempo de apertura chapa 1	*#	Beep- Beep	7733 XXXX	Beep- Beep	1	Beep- Beep	19	2 Nota 4
Tiempo de apertura chapa 2	*#	Beep- Beep	7733 XXXX	Beep- Beep	2	Beep- Beep	19	2 Nota 4
Tiempo de apertura chapa 3	*#	Beep- Beep	7733 XXXX	Beep- Beep	3	Beep- Beep	19	2 Nota 4
Tiempo de apertura chapa 4	*#	Beep- Beep	7733 XXXX	Beep- Beep	4	Beep- Beep	19	2 Nota 4

Nota 1: El número de ID (debe ser igual a 1, 2, 3 ó 4 dígitos). Los dígitos que se proporcionan en este parámetro dependerán del número seleccionado con el parámetro *2 (1, 2, 3 ó 4).

Si el usuario se equivoca al introducir su número de ID al programarlo, colgando el teléfono este se restablecerá, pero si la equivocación fue al introducir el número telefónico, necesitara continuar programando normalmente y después requerirá cambiar el número telefónico con el comando * 6.

Nota 2: Si el número telefónico es menor a 16 dígitos, marque un (*) al final del número y si desea grabar otro ID y número telefónico, vuelva a marcar otro (*) y en seguida el ID deseado y número telefónico terminado en (*) si desea salirse de la programación marque (#) y cuelgue. La tecla # también la puede usar como un dígito más en el número telefónico.

- Nota 3: El número que usted programe debe ser de 5 dígitos y NO debe empezar con el dígito "0" cero, ver guía rápida para su operación, capitulo 9.
- Nota 4: El valor ingresado está dado en segundos y de fábrica se tienen 2 segundos. Los módulos de apertura de chapas 3 y 4 son opcionales y no se incluyen en el equipo.
- Nota 5. El valor que ingresemos va de 0 a 9. Según la siguiente tabla.

Valor (Y)	Tiempo		
0	Inmediato		
1	5 Seg.		
2	10 Seg.		
3	15 Seg.		
4	20 Seg.		
5	25 Seg.		
6	30 Seg.		
7	60 Seg. (1 minuto)		
8	90 Seg. (1 ½ minutos)		
9	120 Seg. (2 minutos)		

Referencias:

- El número telefónico puede contener como máximo 16 dígitos. Si el número es menor de 16 dígitos, se debe agregar un *.
- El # se usa para salir de programación.
- El tiempo programado de la apertura de chapa es de 2 seg. por default.
- Solo puede programar de 1 a 9 segundos de apertura de puertas (activación de chapas).
- Para que el usuario grabe 100 ó más números telefónicos el valor del ID debe iniciar en una cifra de 3 dígitos como por ejemplo 200,300, etc.

OPERACIÓN

Existen básicamente tres casos de comunicación y uno de apertura, estos son:

- 1) Visitante con Vigilante.
- 2) Visitante con Usuario.
- 3) Vigilante con Usuario.
- 4) Apertura de puerta desde la botonera

Cada uno de ellos se divide en dos posibilidades, que se dan dependiendo de quien realiza la llamada.

1. VISITANTE CON VIGILANTE.

- 1.1 Cuando el **visitante** desea llamar al **vigilante**, deberá marcar desde la botonera *0 (asterisco cero), el equipo hará timbrar el teléfono del vigilante.
- a) Si el vigilante no se encuentra, después de 10 timbrados el equipo regresa a su estado inicial.
- b) Si el vigilante descuelga puede o no abrir la puerta, si desea abrir deberá marcar desde su teléfono # 01, para abrir Chapa 1, #02 para abrir la chapa 2, #03 para abrir la chapa 3, ó #04 para abrir la chapa 4, y si no necesita abrir la puerta basta con colgar para que el equipo regrese a su estado inicial.
- 1.2 Cuando el vigilante necesite comunicarse con el visitante deberá descolgar su teléfono y al escuchar tono de invitación a marcar, puede comunicarse o permitir el acceso.
- a) Si desea solo comunicación deberá teclear el comando # 9. En ese momento el equipo indicará con Beep-Beep que la comunicación se ha establecido.
- b) Si quieres permitir el acceso al visitante deberá teclear #01 para abrir la chapa1, #02 para abrir la chapa2, #03 para abrir la chapa3 y /o #04 para abrir la chapa 4. Al momento de que el vigilante cuelgue el teléfono, la comunicación se corta regresando a su estado inicial.

Nota: recordar que las chapas 3 y 4 son opcionales y no vienen incluidas en el equipo.

2. VISITANTE CON USUARIO.

- 2.1 Si el **visitante** desea llamar a alguno de los **usuarios**, debe saber el número de ID de la casa o apartamento (número de identificación o extensión) para marcarlo sobre la botonera. Después de esto el equipo descuelga la línea, busca en su memoria el número de teléfono correspondiente y lo marca, y al terminar establece la comunicación. El visitante nunca se da por enterado que esta llamando a través de una línea de teléfono.
 - 2.2 Si el visitante se equivoca al marcar el ID y este no corresponde con ninguna de las memorias entonces el equipo indica el error y regresa a su estado inicial. Si el ID existe, se establecerá comunicación y se podrá abrir la puerta mediante el comando #01 para chapa1, #02 para chapa 2, #03 para chapa3 y #04 para chapa 4. Antes de colgar el usuario deberá marcar el comando #7 para que Memory Door cuelgue la línea. En caso de que el usuario no marcara este comando de colgado, Memory Door colgará la línea 15 segundos después de abrir la puerta. Este tiempo puede ser programado desde 0 hasta 30 segundos ó bien el equipo liberara la línea al detectar tonos de ocupado, (ver "reconocimiento de tono ocupado").
 - 2.3 Alguno de los usuarios desea comunicarse con el frente de puerta deberá saber el número de teléfono al que fue instalado el "MEMORY-DOOR" y marcarlo desde su línea telefónica. En el momento en que el equipo conteste indicando por medio de Beep-Beep, deberá marcar el comando # 5. Si el usuario no sabe el comando de enlace entre el frente, el equipo dará 3 oportunidades de 4 segundos con dos Beep rápidos y si no se marca nada al termino de estos, el equipo corta la comunicación. Si se marcan 3 veces comandos distintos también lo indica con Beeps y corta la comunicación. Si desea abrir la puerta, marque el comando #01 para la chapa 1 y #02 para Chapa 2, #03 para chapa3 ó #04 para chapa 4. Antes de colgar el usuario deberá marcar el comando #7 para que Memory Door cuelgue la línea. En caso de que el usuario no marcara este comando de colgado, Memory Door colgará la línea 15 segundos después de abrir la puerta ó bien si detecta tonos de ocupado también libera línea.

Nota1: Si el usuario no abre la puerta desde su teléfono o no marca el comando de colgado (#7), Memory Door colgará la línea hasta que expire el tiempo de conversación programado.

Nota 2: Es recomendable que todos los usuarios tengan contratados los servicios digitales Telmex ó con otro prestador de telefonía local , para cuando tenga una en curso y una segunda llamada entrante usted pueda atender a la otra y regresar ala misma con los comandos de Telmex.

3. VIGILANTE CON USUARIO.

Nota: En esta opción tanto el vigilante como el usuario puede abrir la puerta.

- 3.1 Si el vigilante desea comunicarse con alguno de los usuarios, entonces deberá descolgar su teléfono y simplemente marcar el ID del usuario o depto. sin que deba saber para nada el número telefónico. Al colgar el teléfono la comunicación se corta y el equipo regresa a su estado inicial.
- 3.2 Si alguno de los usuarios necesita llamarle al **vigilante** deberá saber el número de teléfono al que fue instalado el "**MEMORY-DOOR**" y marcarlo desde su línea telefónica. En el momento en que el equipo conteste indicando por medio de Beep-Beep deberá marcar el comando <u># 6</u>.
- a) Si el comando no es el correcto el equipo dará 3 oportunidades de marcar el correcto indicando con 2 Beep cada oportunidad y si este no corresponde el equipo corta y regresa a su estado inicial.
- b) Si el comando es correcto el equipo hará timbrar el teléfono del vigilante y se establecerá la comunicación cuando descuelgue.
 - 1. En caso de no descolgar el teléfono del vigilante el equipo lo hará timbrar 10 veces y después se cortará regresando a su estado inicial.
 - 2. En caso de que descuelgue el vigilante tiene la posibilidad de retener la línea y conmutarse al frente de puerta usando el comando # 8, y después regresa a su conversación con el usuario marcando nuevamente # 8.

4. APERTURA DE PUERTA DESDE LA BOTONERA.

Para que el visitante pueda abrir la puerta deberá haberse ingresado una clave y éste debe conocerla.

La forma en que el visitante abrirá la chapa es oprimiendo la tecla "*" y enseguida los dígitos de la clave de apertura de puerta.

Recuerde que tiene 2 chapas incluidas y 2 más opcionales y por lo tanto podrá tener hasta 4 claves diferentes.

Nota: Recuerde que las chapas 2, 3 y 4 solo consta de un contacto de estado solido y que por lo tanto la alimentación para estas chapas es externa.

NOTA <u>IMPORTANTE</u>: En caso de que se equivoque el usuario al marcar el ID o la clave de apertura de puerta podrá corregir oprimiendo la tecla # e ingresar el ID o la clave correcta. Con la secuencia establecida en los parámetros correctos.

COMANDOS DE OPERACIÓN

COMUNICACION	TECLA A MARCAR	TIMBRA	SONIDO	APERTURA DE PUERTAS O CHAPAS ELECTRICAS CHAPA 1,2,3,4
Visitante al Vigilante	*0	Teléfono del Vigilante	Ring – Ring - Ring	Vigilante marca #01 Vigilante marca #02 Vigilante marca #03 Vigilante marca #04
Vigilante al Visitante	#9	Frente	Веер – Веер	Vigilante marca #01 Vigilante marca #02 Vigilante marca #03 Vigilante marca #04
Visitante a Usuario	Número de ID (identificador de casa o departamento)	Teléfono del Usuario	Ring – Ring - Ring	Usuario marca #01 PARA ABRIR Usuario marca #02 PARA ABRIR Usuario marca #03 PARA ABRIR Usuario marca #04PARA ABRIR Usuario marca #7 PARA COLGAR Nota 1
Usuario a Visitante (frente)	Número telefónico del Memory Door y #5	Frente	Beep – Beep - Beep	Usuario marca #01 PARA ABRIR Usuario marca #02 PARA ABRIR Usuario marca #03 PARA ABRIR Usuario marca #04 PARA ABRIR
Vigilante a Usuario	Número de ID (identificador de casa o departamento)	Teléfono del Usuario	Ring – Ring - Ring	Usuario marca #7 PARA COLGAR Vigilante marca #01 Vigilante marca #02 Vigilante marca #03 Vigilante marca #04 Nota 1 Nota 2
Usuario a Vigilante	Número telefónico del Memory Door y #6; para retener/desretener la línea (únicamente vigilante) marca #8	Teléfono del Vigilante	Beep – Beep - Beep	Si se puede abrir la puerta, con la comunicación establecida entre vigilante y usuario marcado #01 usuario marcado #02 usuario marcado #03 usuario marcado #04
Visitante abriendo desde el Frente	Claves de acceso de 5 dígitos	No timbra	Vibra la contra chapa Elegida.	Activada al marcar la clave de acceso 1,2,3 ó 4 La chapa que corresponde a la clave.
Salir de programación, colgar / descolgar, iniciar /terminar comunicación o cuando hubo un error al marcar	#	Frente	Beep	

Nota 1:. Es recomendable que todos los usuarios tengan contratados los servicios digitales Telmex, para cuando tenga una en curso y una segunda llamada entrante usted pueda atender a la otra y regresar ala misma con los comandos de Telmex.

Nota 2: En esta opción tanto el vigilante como el usuario puede abrir la puerta.

Nota: Recordar que se pueden tener 4 chapas para apertura de puerta totalmente independientes, cada una con su clave y cada una con su comando de apertura.


SERVICIOS


Para información y servicio, llame a los teléfonos **55-41-24-16**, **91-71-83-01** ó del interior de la República sin costo al 01-800-70-253-00, 01 800 84 Protectolada de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs., y sábados de 8:00 a 13:00 hrs.

Soporte: Escriba a nuestro correo electrónico <u>ingenieria@protectolada.com.mx</u>

GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN DEL MEMORY DOOR


					37' '1
VISITANTE A		VISITANTE MARCA	RING	Cl. 1	Vigilante marca:
VIGILANTE	FRENTE DE PUERTA		RING	Chapa 1	
	1 OLIVIA			Chapa 2	# 0 2
				Chapa 3	
			VIGILANTE	Chapa 4	
VISITANTE		VISITANTE MARCA	RING RING		Usuario marca:
A USUARIO	FRENTE DE		RING	Chapa 1	# 0 1
	PUERTA	NUMERO DE LA CASA O DEPARTAMENTO		Chapa 2	# 0 2
				Chapa 3	# 0 3
				Chapa 4	# 0 4
					[#][7]
			TEL. DE USUA	ARIO CO	DLGAR MEMORY DOOR
	. ^	VIGILANTE MARCA	BEEP BEEP		Vigilante marca:
VIGILANTE A		(# 9	BEEP	Chapa 1	# 0 1
VISITANTE	TEL. VIGILANTE			Chapa 2	# 0 2
				Chapa 3	# 0 3
				Chapa 4	# 0 4
			FRENTE DI PUERTA	E	
	, ^	VIGILANTE MARCA	RING	\	/igilante marca:
VIGILANTE A			RING RING	Chapa 1	# 0 1
USUARIO	TEL. VIGILANTE	NUMERO DE LA CASA O DEPARTAMENTO	_	Chapa 2	# 0 2
				Chapa 3	# 0 3
				Chapa 4	# 0 4
			TEL. DEL USU	ARIO	
	· •	USUARIO MARCA	BEEP		
USUARIO	TEL. USUARIO		ВЕЕР	J	Jsuario marca:
A VISITANTE	300/11110			Chapa 1	# 0 1
		NUMERO TELEFONICO DEL MEMORY DOOR		Chapa 2	# 0 2
		+ # 5		Chapa 3	# 0 3
		. —		Chapa 4	# 0 4
		34-39			







GUIA TECNICA

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO MEMORY DOOR



MEDIDAS DE LA TAPA Y LA CAJA





PROGRAMACION REMOTA

Ahora el sistema "Memory door" ofrece una herramienta que le facilita la tarea de programar los números telefónicos con sus respectivos ID, así como nombres de usuario, claves, tiempos, etc. Se trata de un modem propietario para puerto USB ("Modem USB"), con el cual podrá como ya mencionamos, programar vía remota desde cualquier línea telefónica, mediante una PC.


En caso de que no cuente con el "**modem USB**", podrá, si así lo desea, llamar al **Centro de Enlace** para que le programen su equipo intercomunicador Memory Door con la información que usted proporcione.

55-41-24-16, 91-71-83-01 ó del interior de la República sin costo al 01-800-70-253-00, 01 800 84 Protectolada de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs., y sábados de 8:00 a 13:00 hrs.

Soporte: Escriba a nuestro correo electrónico <u>ingenieria@protectolada.com.mx</u>

El Servicio aplica para cualquiera de los modelos del Memory door (50, 100, 200 y 400 memorias), a partir de la versión 15 de firmware.

La conexión del "modem USB" es relativamente sencilla y se muestra a continuación:




Para una conexión mas detallada, consulte el instructivo del equipo "Modem USB" (MUSB).

Algunas de las pantallas en las que podrá visualizar la información de su equipo intercomunicador Memory door se presentan en seguida:

Pantalla principal



Pantalla de números telefónicos para los equipos EM400 y EM100.





Memory Door V22-VS19 febrero-2011